

RIFERIMENTO RAPIDO



Telefoni IP Cisco 7821, 7841 e 7861

- 1 Chiamata
- 2 Risposta
- 3 Attesa
- 4 Trasferimento
- 5 Conferenza
- 6 Disattivazione audio
- 7 Casella vocale
- 8 Deviazione
- 9 Deviazione di tutte le chiamate
- 10 Elenco chiamate
- 11 Rubriche
- 12 Linee condivise
- 13 Impostazioni
- 14 Navigazione
- 15 Suggerimenti



Nota

Per una visualizzazione ottimale, stampare su carta 8,5 x 14" (Legal).

1 Chiamata

Per effettuare una chiamata, sollevare il ricevitore e immettere il numero. In alternativa, utilizzare una delle seguenti opzioni.

Ripetizione dell'ultimo numero

Premere la softkey **Ripeti** per comporre nuovamente il numero sulla linea primaria. Per utilizzare una linea secondaria, premere prima il pulsante linea.

Esecuzione di una chiamata con ricevitore agganciato

1. Immettere un numero quando il telefono è inattivo.
2. Sollevare il ricevitore e premere uno dei seguenti tasti: un pulsante linea, la softkey **Chiamata**, il pulsante **Cuffia**, il pulsante **Altoparlante** o il pulsante rotondo **Selez.** nella barra di navigazione.

Chiamata rapida

Immettere un numero di chiamata rapida e premere la softkey **Chiamata rapida**. In alternativa, premere il pulsante freccia verso il basso sulla barra di navigazione quando il telefono è inattivo e scorrere fino al numero di chiamata rapida, quindi premere il pulsante rotondo **Selez.** nella barra di navigazione. È possibile che alcuni numeri di chiamata rapida siano assegnati ai tasti sul lato destro del telefono.

2 Risposta

Indicatori di nuova chiamata:

- Un pulsante linea ambrata lampeggiante
- Un'icona animata e un ID chiamante
- Una luce rossa lampeggiante sul ricevitore

Per rispondere alla chiamata, sollevare il ricevitore. In alternativa, premere il pulsante linea ambrata lampeggiante, la softkey **Rispondi** oppure il pulsante **Cuffia** o **Altoparlante** spento.

Risposta con più linee

Se si riceve un'altra chiamata quando si sta parlando al telefono, viene visualizzato per pochi istanti un messaggio sullo schermo del telefono. Premere il pulsante linea ambrata lampeggiante per rispondere alla seconda chiamata e mettere automaticamente in attesa la prima chiamata.

Il telefono è in grado di supportare una singola chiamata o più chiamate su una stessa linea. Per informazioni su quale sia l'opzione più adatta per le proprie esigenze, rivolgersi all'amministratore.

3 Attesa

1. Premere il pulsante **Attesa**. Viene visualizzata l'icona di attesa e il pulsante linea lampeggia in verde.
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere il pulsante linea verde lampeggiante, la softkey **Ripr** oppure **Attesa**.

4 Trasferimento

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere il pulsante **Trasferisci**.
2. Immettere il numero di telefono del destinatario per il trasferimento.
3. Premere il pulsante **Trasferisci** o la softkey **Trasferisci** (prima o dopo la risposta del destinatario).
Il trasferimento viene completato.

Trasferimento tra linee

È possibile trasferire insieme due chiamate su due linee senza rimanere nella chiamata:

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere il pulsante **Trasferisci**.
2. Premere il pulsante di linea dell'altra chiamata (in attesa).
Il trasferimento viene completato.

5 Conferenza

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere il pulsante **Conferenza**.
2. Effettuare una nuova chiamata.
3. Premere il pulsante **Conferenza** o la softkey **Conferenza** (prima o dopo la risposta dell'interlocutore).
La conferenza inizia e il telefono visualizza "Conferenza".
4. Ripetere queste operazioni per aggiungere altri partecipanti.

La conferenza termina quando tutti i partecipanti hanno riagganciato.

Conferenza su più linee

È possibile combinare due chiamate su due linee in una conferenza. L'utente verrà incluso nella conferenza.

1. Da una chiamata connessa (non in attesa), premere il pulsante **Conferenza**.
2. Premere il pulsante di linea dell'altra chiamata (in attesa).

Visualizzazione e rimozione di partecipanti

Durante una conferenza, premere la softkey **Dettagli**. Per rimuovere un partecipante dalla conferenza, scorrere fino al partecipante che si desidera eliminare e premere la softkey **Rimuovi**.

6 Disattivazione audio

1. Durante una chiamata, premere il pulsante **Disattiva audio**. Il pulsante si illumina per indicare che la funzione Disattiva audio è attiva.
2. Premere di nuovo **Disattiva audio** per disattivare tale funzione.

7 Casella vocale

Indicatori di nuovo messaggio:

- Una luce rossa fissa sul ricevitore
- Un segnale acustico intermittente (se disponibile)
- Il messaggio "Nuova casella vocale" sullo schermo

Ascolto dei messaggi

Premere il pulsante **Messaggi** e seguire le istruzioni vocali. Per controllare i messaggi per una linea specifica, premere prima il pulsante linea.

8 Deviazione

Premere la softkey **Devia** quando la chiamata è in arrivo, attiva o in attesa. In questo modo, la singola chiamata viene reindirizzata alla casella vocale (o a un altro numero impostato dall'amministratore del sistema).




9 Deviazione di tutte le chiamate

1. Per deviare le chiamate ricevute sulla linea primaria a un altro numero, premere la softkey **Devia tutte**.
2. Immettere un numero di telefono o premere il pulsante **Messaggi** per deviare tutte le chiamate alla casella vocale.
3. Controllare la conferma sullo schermo del telefono.
4. Per annullare la deviazione delle chiamate, premere **Dev.Dis**.

Per impostare la deviazione in remoto o su una linea secondaria, accedere alle pagine Web Opzioni utente. Contattare l'amministratore di sistema per informazioni dettagliate.

10 Elenco chiamate

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Elenco chiamate**. Utilizzare la barra di navigazione e il pulsante rotondo **Selez.** per scorrere e selezionare.
3. Selezionare una linea da visualizzare.
Il telefono visualizza le ultime 150 chiamate non risposte, effettuate e ricevute.
4. Per visualizzare i dettagli di una chiamata, scorrere fino alla chiamata e premere la softkey **Altro**, quindi premere **Dettagli**.
5. Per tornare all'elenco delle chiamate, premere la softkey **Indietro** . Per uscire dal menu Applicazioni, premere il pulsante **Applicazioni** .

Visualizzazione solo delle chiamate non risposte

1. Visualizzare l'elenco delle chiamate.
2. Premere la softkey **Perse**.


Visualizzazione solo delle chiamate effettuate

Premere il pulsante **freccia verso l'alto** nella barra di navigazione quando il telefono è inattivo, con tutti i menu chiusi.

Esecuzione della chiamata dall'elenco

1. Visualizzare l'elenco delle chiamate o spostarsi nelle chiamate non risposte o effettuate.
2. Scorrere l'elenco e sollevare il ricevitore oppure premere un pulsante linea o il pulsante **Selez.** Per modificare un numero prima di comporlo, premere le softkey **Altro > Mod nr.**

11 Rubriche

1. Premere il pulsante **Contatti** .
2. Selezionare una rubrica. Utilizzare la barra di navigazione e il pulsante rotondo **Selez.** per scorrere e selezionare.
3. Utilizzare la tastiera numerica per immettere i criteri di ricerca.
4. Premere la softkey **Invia**.
5. Per effettuare la chiamata, scorrere un elenco e premere la softkey **Chiama**.

12 Linee condivise

Se si condivide una linea con il proprio responsabile, il pulsante linea indica che una chiamata è attiva sulla linea condivisa:

- Ambra lampeggiante: chiamata in arrivo sulla linea condivisa. L'utente o il responsabile può rispondere alla chiamata.
- Pulsante linea rosso fisso: il responsabile sta parlando sulla linea condivisa.
- Pulsante linea rosso lampeggiante: il responsabile ha messo una chiamata in attesa sulla linea condivisa. L'utente o il responsabile può riprendere la chiamata.


13 Impostazioni

Volume


La barra del volume si trova a sinistra della tastiera.

- Per regolare il volume del ricevitore, della cuffia o dell'altoparlante, premere la barra **Volume** quando il telefono è in uso.
- Per regolare il volume della suoneria, spostare la barra **Volume** verso l'alto o verso il basso.
- Per disattivare la suoneria del telefono quando squilla, spostare la barra **Volume** verso il basso una volta (premendo più volte si abbassa il volume della suoneria).

Suoneria

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze**. Utilizzare la barra di navigazione e il pulsante rotondo **Selez.** per scorrere e selezionare.
3. Selezionare **Suoneria**.
4. Selezionare una linea.
5. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Suona** per ascoltare un esempio di suoneria.
6. Premere **Imposta** e **Applica** per salvare una selezione.

Contrasto dello schermo

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze**. Utilizzare la barra di navigazione e il pulsante rotondo **Selez.** per scorrere e selezionare.
3. Selezionare **Contrasto**.
4. Premere la barra di navigazione verso l'alto o verso il basso.
5. Premere la softkey **Salva**.

14 Navigazione

Dove sono i pulsanti linea?

I pulsanti linea si trovano su entrambi i lati dello schermo del telefono. I tasti non assegnati a linee telefoniche possono essere utilizzati per chiamate rapide e altre funzioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Dove sono le softkey?

Quattro tasti softkey si trovano sotto lo schermo del telefono. È possibile premere la softkey **Altro** (quando disponibile) per visualizzare altre softkey.



Come si scorre un elenco o un menu?

Premere la freccia verso l'alto o verso il basso sulla barra di selezione.



Una barra di scorrimento sullo schermo indica la posizione relativa in un elenco.




Come si seleziona una voce di un elenco o un menu?

Con la voce evidenziata, premere il pulsante **Selez.** al centro della barra di navigazione. In alternativa, utilizzare la tastiera numerica per immettere il numero di voce corrispondente.



Come si esce da un menu?

Per chiudere un menu da qualsiasi livello, premere il pulsante funzione corrispondente.

Per tornare indietro di un livello in un menu, premere la softkey **Esci** o **Indietro** .


15 Suggerimenti

In che modo è possibile tenere traccia di più chiamate?

I colori dei pulsanti linea indicano lo stato delle chiamate e semplificano la gestione di più chiamate:

- Chiamata in arrivo: ambra lampeggiante
- Chiamata connessa: verde fisso
- Chiamata in attesa: verde lampeggiante
- Linea condivisa in uso in remoto: rosso fisso
- Linea condivisa in attesa in remoto: rosso lampeggiante

Qual è il modo migliore di utilizzare la cuffia?

Se si gestiscono molte chiamate e si indossa una cuffia, provare a tenere il pulsante **Cuffia**  acceso e utilizzare le softkey per sganciare e agganciare il ricevitore. Con il pulsante **Cuffia** acceso, la cuffia funziona come dispositivo audio principale (anziché l'altoparlante).

Come funziona la softkey Scambio?

La softkey **Scambio** consente di passare tra le chiamate e parlare in privato con ciascun interlocutore prima di completare un trasferimento o una conferenza.

In che modo è possibile impostare i numeri di chiamata rapida?

Per impostare i numeri di chiamata rapida e personalizzare un'ampia gamma di funzioni e impostazioni del telefono, utilizzare un browser Web sul computer per accedere alle pagine Web Opzioni utente di Cisco Unified CM. Contattare l'amministratore del sistema per l'URL e altre informazioni.

Dove è possibile reperire un Manuale dell'utente completo?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html

Sede americana
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
U.S.A.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi commerciali di Cisco andare all'URL: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

